

# Ausleihen einer NX-Lizenz

1.	Vorbereitung – Ist die Ausleihfunktion enthalten?.....	2
2.	Lizenz ausleihen .....	3
3.	Ausleiheinstellungen prüfen, ändern und Lizenz zurückgeben .....	5
3.1	Überprüfen, ob und wie lange eine Lizenz ausgeliehen ist.....	5
3.2	Ändern der Lizenzeinstellungen .....	5
3.3	Zurückgeben der Lizenz.....	6

## 1. Vorbereitung – Ist die Ausleihfunktion enthalten?


### Definition:

- Server = Rechner, der die Lizenz verwaltet und den Lizenzdienst ausführt
- Client = Rechner, auf dem NX installiert ist und auf dem NX ausgeführt wird


Sie haben NX bereits installiert.

- ❗ Bei NX 8.5 muss zusätzlich mindestens ein Maintenance Release installiert sein.
  - Infos dazu finden Sie auf unserer Website in dem Dokument [Installationsanleitung NX 8.5 Maintenance Release, Maintenance Pack](#)

In Ihrem License File muss die Ausleihfunktion integriert sein. Dies prüfen Sie wie folgt:  
Öffnen Sie das License File bspw. mit Notepad oder Editor.



*Bearbeiten > Suchen (1.1)*



*„borrow“ eingeben (1.2)  
Weitersuchen (1.3)*


```
INCREMENT NX_FA ugslmd 11.0 permanent 10 \
HOSTID=123456789abcde SUPERSEDE DUP_GROUP=UHD user_info="Kun\
deninfo" ISSUED=20-Jan-2014 BORROW=**** ck=219 \
SIGN="***** 987Q ***** \
***** 5BA4 **** 3DF2 \
*****"
```

Der Eintrag **BORROW** muss  
vorhanden sein

- ❗ Sollte der Eintrag „BORROW“ nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb bei der PBU CAD-Systeme.


## 2. Lizenz ausleihen

**Voraussetzung:** Client ist mit Server verbunden



Öffnen Sie das  
*Lizenzierungswerkzeug (2.1)*


Windows:  
Start > Siemens NX  
> „Werkzeug -  
Lizenzierungswerkzeug“



Klicken Sie auf  
*Ausleiheinstellungen (2.2)*

Klicken Sie auf *Ausleihen (2.3)*

Es öffnet sich das folgende  
Fenster mit verfügbaren  
Lizenzen:




Aktivieren Sie die Lizenzen, die ausgeliehen werden sollen (2.4)


Legen Sie Rückgabedatum / -uhrzeit fest (2.5)

⚠ Max. Ausleihdauer: 120 Tage

OK (2.6)




Anwenden (2.7)



Warten Sie bis sich das Fenster schließt

ⓘ kann bis zu 10 min. dauern




Schließen Sie das Fenster

### 3. Ausleiheinstellungen prüfen, ändern und Lizenz zurückgeben

#### 3.1 Überprüfen, ob und wie lange eine Lizenz ausgeliehen ist


**Voraussetzung:** Client ist mit Server verbunden

- Öffnen Sie die *Lizenzoptionen* (2.1); S. 3
- Wählen Sie *Ausleiheinstellungen* (2.2); S. 3



Angezeigt werden ausgeliehene Lizenzen mit Ausleihdatum / -uhrzeit

#### 3.2 Ändern der Lizenzeinstellungen



Aktivieren der Kontrollkästchen (3.2.1)


Ändern (3.2.2)

- ❗ Es öffnet sich das Dialogfeld

Befolgen Sie die Schritte 2.4 – 2.7; S. 4


### 3.3 Zurückgeben der Lizenz

- i** Sind Ausleihdatum / -uhrzeit erreicht, wird die Lizenz automatisch zurückgegeben. Möchten Sie diese vor Ausleihdatum / -uhrzeit zurückgeben, führen Sie folgende Schritte durch:




Aktivieren der Kontrollkästchen (3.3.1)

Klicken Sie auf *Zurückgeben* (3.3.2)




Klicken Sie auf *Anwenden* (3.3.3)



Warten Sie bis sich das Fenster schließt

- i** kann bis zu 10 min. dauern



Schließen Sie das Fenster