

Lizenzierung und Installation des Lizenzservers

Für die Nutzung von NX wird ein lizenzierter SPLM License Server vorausgesetzt.

Folgende Daten werden für die Lizenzierung benötigt:

- Lizenzdatei für NX: (Bsp.) NXLicenseFile.txt
- SPLM License Server: (Bsp.) SPLMLicenseServer_v11.0.0_win_setup.exe

Das Lizenzfile erhalten Sie in der Regel nach der Bestellung und wird per E-Mail an Sie versandt. Die Software SPLM License Server ist Bestandteil der NX Installationsdaten und steht Ihnen ebenfalls auf der technischen Supportseite von Siemens PLM zum Download zur Verfügung:

https://support.sw.siemens.com/de-DE/product/286073425/downloads

Hauptversionen Vollständige Downloads für Ihre S Version auswählen	oftware Zusätzliche Dov Add-Ons, Plug-ins, E	vnloads inweiterungen	und andere	zusätzliche Dateien
SPLM Licensing 11 SPLM Licensing 11 SPLM Licensing Prove RIM Licensing	ensing 11.0.0 sequences to the sequence of the			
'LM Licensing 11.0.0	E More Versions			Dateien
SPEW Licensing 11.0.0	Windows4 @ English @			Filter by OSiLanguage +
	OS File Name	Language	Size	Format
	Windows64	English	2.36 MB	application/pdf
	Windows64	English	2.31 MB	application/x-ms-dos-executable
	Windows64	English	1.3 MB	application/x-ms-dos-executable
	Windows64	English	1.12 MB	application/x-ms-dos-executable
	Windows64	English	2.25 KB	text/plain
	Windowsf4 README.txt Release_Notes.pdf	English English	2.25 KB	text/plain #pplication/pdf
_	README.txt	English English English	2.25 K8 1.63 MB 1.85 MB	textiplain application/pdf application/2/p
г	Belabusta	English English English English	2.25 KB 1.63 MB 1.85 MB 866.94 KB	text/plain epplication/pdf application/pdf
0		English English English English English	2.25 KB 1.63 MB 1.85 MB 866.94 KB 18.06 MB	textplain explicationpolf applicationstep explicationster
	Image: Constraint of the second se	English English English English English English	2.25 KB 1.63 MB 1.85 MB 866.94 KB 18.06 MB 1.95 MB	techjelin applicationpel applicationpel applicationpel applicationpel applicationpel

Download: SPLMLicenseServer_v11.0.0_win_setup.exe



Anpassung Lizenzfile

Öffnen Sie Ihre Lizenzdatei (Bsp. NXLicenseFile.txt) mit einem Texteditor.

###				*********
#				#
#				#
#		Siemens PI	M Software Inc.	#
#		Lic	cense File	#
#				#
#	Sold-To/Install:	1234567	WebKey Access Code:	0815test #
#	Contact Name:	PBU CAD-Systeme	Created:	03-26-2021 #
#	Customer Name:	Beispiel GmbH		#
#	E-mail Address:	xxx	Version:	1953 #
#	CAA Name:	xxx		#
#	CAA Email:	xxx		#
#	CAA Phone:	xxx	Sales Quote ID:	xxx #
#	P.O. Number:	xxx	License Quote:	xxx #
###	;#### <mark>#########</mark> ;	**************		**********
SEF	RVER YourHostname	COMPOSITE=A03Fxxx	XXXXXX 28000	
VEN	NDOR ugslmd			

Ersetzen Sie den Eintrag "YourHostname" durch den Rechnernamen, der im Vorfeld für die Lizenzierung bestimmt wurde und klicken Sie auf "Speichern".

Anmerkung:

Bitte nur diese Änderung im Textfile vornehmen, alle anderen Einträge können zum Defekt der Lizenzdatei führen.



Installation Lizenzserver

Die Installation muss mit einem Benutzerkonto ausgeführt werden, das über Administratorberechtigungen verfügt.

Öffnen Sie das Verzeichnis Ihrer NX Installationsdaten.

 	(C:) > Siemens > PLN	1LicenseServer →	
Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
📙 license_backup	21.04.2021 15:19	Dateiordner	
NXLicenseFile.txt	21.04.2021 15:15	Textdokument	379 KB
SPLMLicenseServer_v11.0.0_win_setup.exe	23.06.2020 09:06	Anwendung	18.490 KB

Starten Sie die Datei (Bsp.) "SPLMLicenseServer_v11.0.0_win_setup.exe", um mit der Installation zu beginnen.

🍯 Language Sel	ection	—	×
	Please select the installat	ion language	
	Deutsch	~	
	ОК	Cancel	

Wählen Sie die Sprache für das Installationssetup aus und klicken anschließend auf "OK".



🧃 Siemens PLM License Serv	er v11.0.0	_		×
	Setup - Siemens PLM License Server			
SIEMENS Ingenuity for Life Siemens PLM Software	Willkommen beim Siemens PLM License Server Setu	p Assistenter	n	
	< Zurück	Weiter >	Abbre	chen

Klicken Sie auf "Weiter".

🧃 Siemens PLM License Server v11.0.0	_		×
Installationsordner			
Bitte geben Sie das Verzeichnis an, in dem Sie Siemens PLM License Server install	ieren wollen.		
Installationsverzeichnis C:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer	19		
InstallBuilder	Weiter >	Abbre	chen

Wählen Sie einen Installationsort für den SPLM License Server. Klicken Sie auf "Weiter".



🍯 Siemens PLM Lie	cense Server v11.0.0	_			×
Lizenzdatei					
Lizenz-Dateipfad:	C:\Siemens\PLMLicenseServer\NXLicenseFile.txt				
InstallBuilder	< Zurück	Weiter >	A	bbred	hen:

Navigieren Sie zum NX Lizenzfile (Bsp.) "NXLicenseFile.txt" und klicken Sie auf "Weiter".

🗃 Siemens PLM License Server v11.0.0	_		×
Vorinstallation - Übersicht			
Prüfen Sie vor dem Fortsetzen bitte die folgenden Daten:			
Produktname: Siemens PLM License Server Installationsordner: C:\Siemens\PLMLicenseServer Festplattenspeicher: 26937 KB Ausgewählte Lizenzdatei: C:\Siemens\PLMLicenseServer\NXLicenseFile.txt Erweiterte Aktion: NONE			
InstallBuilder			
< Zurück We	iter >	Abbre	chen

Überprüfen Sie Ihre Eingaben und klicken anschließend auf "Installieren".



🗃 Siemens PLM License Server v11.0.0		_		\times
Installiere				
Bitte warten Sie, während das Setup Siemens PLM License Server auf Ihrem Co	omputer ir	nstalliert		
Installiere				
Installing Siemens PLM License Server service.				
InstallBuilder				
< Zurück	: Wei	ter >	Abbr	echen



Klicken Sie auf "OK" und im nächsten Fenster auf "Beenden".

NX Supporthilfen

Weitere Installationshilfen und Informationen zu den aktuellen NX Releases finden Sie auf unserer Webseite: <u>https://www.pbu-cad.de/kundenbereich/nx-support</u>