

Lizenzierung Floating Solid Edge 2024 (v2310)



Inhalt

1.	Comp	oosite-ID (CID) registrieren	.2
	1.1	Schritt 1: CID generieren	.3
	1.2	Schritt 2: CID registrieren	.5
	1.3	Schritt 3: Lizenz herunterladen	.7
2.	Install	lation des SPLM License Manager	.7
3.	Lizen	zierung des Clients	13
4.	Firew	all	14



Funktionsweise CID / Floating Lizenz

Die Composite-ID (CID) ist eine eindeutige Nummer, die auf mehreren Systemparametern basiert, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) MAC-Adresse, Hostname, Festplatten-Seriennummer und Betriebssystem. Die Composite-ID (CID) wird verwendet, um Ihren Computer und / oder Server als das System zu identifizieren, das eine bestimmte Lizenzdatei verwenden oder validieren kann.

Die Floating-Lizenzierung benötigt einen Server und einen Client, wobei der Server auch ein Client sein kann.

Der Server und die Clientcomputer müssen jeweils das TCP/IP-Protokoll ausführen.

Die Clientcomputer müssen in der Lage sein, mit dem Server über das Netzwerk Verbindung aufzunehmen.

Der Client ist die Arbeitsstation, auf der mit Solid Edge gearbeitet wird.

1. Composite-ID (CID) registrieren

Wenn Sie Solid Edge erworben haben, erhalten Sie zunächst eine temporäre Lizenzdatei. Diese ist eine 30-Tage-Lizenz. Eine zeitlich begrenzte Lizenzdatei dieses Typs kann durch den folgenden Eintrag (1) unter der Kopfzeile der Lizenzdatei identifiziert werden.

Die Lizenzdatei, die von Siemens per E-Mail verschickt wird, ist "*License_Ugslmd.txt".* Die Lizenzdatei, die von der Lizenzverwaltungsseite heruntergeladen oder verschickt wird, ist "*SELicense.dat".*

Das heißt, wenn folgender Hinweis (1) in der Lizenzdatei vorhanden ist, müssen Sie Ihre Composite-ID (CID) und Ihren Hostnamen ermitteln und registrieren, um eine neue permanente Lizenz anzufordern.

	Siemens	PLM Sottware Inc.		
	License	File		
Sold-Io/Install:	1239876	WebKey Acces	s Code:	A123B98D7
Contact Name:	John Doe	C	reated:	07-23-2018
Customer Name:	Siemens			
		(1997) (1997)		
E-mail Address: 1	Info@Siemens.com	Host-ID for licensing t	ersion: ####### he prod	ucts
E-mail Address: This release requ on this license f your WebKey accoun licenses will be Standard Host-ID	Info@Siemens.com ires a Composite ile. Until the C nt at: <u>https://s</u> generated with a currently listed	Host-ID for licensing t omposite Host-ID(s) is r simens com/dtac/Lice 30-day expiration using for this configuration.	ersion: ####### he prod egister nseMana the If no	########### ed using <u>dement</u> , supported



Um Ihre temporäre Lizenz in eine permanente umzuwandeln, folgen Sie den 3 Schritten:

- 1. CID auslesen
- 2. CID registrieren
- 3. Lizenz herunterladen

1.1 Schritt 1: CID generieren

Die zusammengesetzte ID Ihres Computers und / oder Servers erhalten Sie, indem Sie das Tool "getcid.exe" ausführen. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie Sie dieses Tool erhalten können.

In Ihrem Installations-Ordner von Solid Edge ist es bereits vorhanden unter: *C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2024\Program*

📕 🛃 🗮 🗢 Program					
Datei Start Freigeben Ansicht	atei Start Freigeben Ansicht				
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$. Dieser PC \rightarrow OS (C:) \rightarrow XXX Siemens \rightarrow	← → Y 🖡 > Dieser PC > OS (C:) > XXXX > Siemens > Solid Edge 2023 > Program				
📕 Citrix	▲ Name	Änderungsdatum	Тур	Größe	
Config Msi	 Itid.exe 	21.11.2022 00:21	Anwendung	J/ ND	
Conngavia	GopDropDecc.org	07.00.2022.14,59	Anwondung	208 KB	
📜 Dell	getcid.exe	21.08.2022 08:59	Anwendung	1.824 KB	
Documents and Settings				20 / P	
	 Thee atabase validation root.exe 	07.05.2022 14.30	Anwendung	30 KB	
Driver		07 00 2022 14 50	A 1	04 KD	

Alternativ können Sie die Datei auch im Siemens Support Center (<u>https://support.sw.siemens.com/de-DE/</u>) herunterladen (WebKey-Account notwendig).





iemens PLM Licensing SPLM Licensing 11.0.0 III Weitere Versionen					
SPLM Licensing 11.0.0 🔟	SPLM Licensing 11	1.0.0 🗸			
🗣 Tools 📵	English				∇ Filter by OS/Language $~~$
	OS	File Name	Language	Size	Format
	ی Linux	etcid	English	1.2 MB	application/x-executable
	Windows	getcid.exe tags: Tools	English	1.73 MB	application/x-ms-dos-executable
	Windows64	etcid.exe	English	2.31 MB	application/x-ms-dos-executable
		$\wedge \cdot$ ·			

Das Installationsmedium "SiemensLicenseServer_v2.4.0.0_Win64_x86-64.exe" finden Sie unter: <u>https://sup-port.sw.siemens.com/de-DE/product/1586485382/download/202310052</u> (Siehe Punkt 2 "Installation des SPLM License Manager")

SIEMENS Digital Industries Software			DE 🗳 📴
Siemens License Server Siemens License Server v2.4 11.19.0.1)	.0.0 (FlexNet	Versionsinfo	Diese Seite speichern Systemanforderungen
Siemens License Server v2.4.0.0 (FlexNet	Siemens License Server v2.4.0.0 (FlexNet 11.19.0.1) V		
	English 🔕	∀ Fil	iter by OS/Language \vee
	OS File Name 🗸	Language S	ize Format
	Windows64 SiemensLicenseServer_v2.4.0.0_hostid_utils.zi	English 4.92	MB application/zip
	∆ ⊔mux64	English 4.92	MB application/zip
	Windows64 SiemensLicenseServer_v2.4.0.0_Win64_x86- 64.exe	English 162	.91 application/x-dosexec MB
	∆ SiemensLicenseServer_v2.4.0.0_Lnx64_x86- Linux64 € 64.bin	English 95.51	MB application/x- executable
	SiemensLicenseServer_v2.4.0.0_Lnx64_arm.bi	English 89.48	MB application/x- executable

Achtung:

Führen Sie das Programm "getcid.exe" auf dem Server, der als Lizenzserver verwendet werden soll, aus.



Sie benötigen den Host-Namen (1) und die **Composite** (CID) (2) der Ethernet-Netzwerkkomponente und **NICHT** die der Wireless-Komponente.



1.2 Schritt 2: CID registrieren

Melden Sie sich nun mit Ihrem WebKey an, um Ihre Daten zu registrieren: https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application

- Stellen Sie die Sprache auf Deutsch (1).
- Überprüfen Sie, ob die oben links angezeigte Sold-To-Nummer mit Ihrer temporären Lizenzdatei übereinstimmt. (Es ist möglich das Sie bereits mehrere Sold-To-Nummern besitzen.) (2)
- Wählen Sie Composite Host ID (3).

	SIEMENS	→ siemens.com	→ Automation and Drives
			Sitemap Contact Us
Siemens PLM Software	About Us Products Industry Solutions Partners Training & Support		Deutsch V
GTAC Download Server	Sold-Tolinstalt: 2 XIXXXXXXXII V Kirzučijen License Management		
Velocity Products EULA Home	PBU CAD-Systeme GmbH Robert-Bosch-Str. 8 Aichach DE	Quick Links mergency License Composite Host ID 3	
	Wählen Sie unten die Lizenz	verwaltungsfunktion aus.	
	Notfallkennwörter und Lizenzdateien Rufen Sie temporäre Kennwörter oder Notfallizenzdateien für PLM-Softwareprodukte ab. Mit diesen informationen können Sie Ihre Systeme für einen begrenzten Zeitraum starten. Der für Sie zuständige Kundendienstmitarbeiter wird darüber informiert, dass Sie diesen Service angefordert haben.	Kennwörter und Lizenzdateien Rufen Sie Kennwörter oder Lizenzdateien für PLM- Softwareprodukte ab.	
	Konfigurationsbericht	Cloudaktivierte Lizenz	

Seite 5 von 14



• Klicken Sie dann auf "Enter CID" (4).

Sold-To/Install: 0001239876	Elones Management	
Company Address City Counrty	Quick Links Home Emergency License Composite Host ID	
	Composite Host ID	
The composite host ID (CID) is a unique machine identifier used by PLM common licensing. It is obtained by running the PI M supplied utility called: ugs_composite.exe		
This utility is provided as part of the media kit shipped with your software products that utility common licensing or can be downloaded from our website via the link below		
To obtain your CID, this utility must be run on the license server or on all three servers in your redundent configuration. Once you have the CID information you may enter them via the link below.		
Note: This web tool is for initial CID registration only.		
	Download CID Utility	
	Enter CID 4 Cancel	

- Tragen Sie unter "Server 1" die ermittelte CID und den Hostnamen ein. (5) Prüfen Sie sorgfältig, ob Sie die zusammengesetzte ID und den Hostnamen korrekt eingegeben haben. Sie können diese Eingabe <u>nur einmal</u> machen.
- Lassen Sie "Server 2" und "Server 3" leer.
- Anschließend klicken Sie auf "Submit". (6)

old-To/Install: 0001239876	Turmonie rower or na License Management		3
Company Address City		Quick Links	
Country	Home	Emergency License Comp	osite Host ID
	Composi	te Host ID	
Please and er also h genera	enter the Composite Host ID (CID) infor ter below. If you have redundant server ave the option to enter your license serv ted on your license file.	mation you obtained for your license serv s, enter all three CIDs and then submit. Yo er hostname so it will be automatically	er u
5	Composite HostID	Hostname	
	3DEC7751A68D	LIC_SERVER_01	
Serv			



1.3 Schritt 3: Lizenz herunterladen

Nun können Sie für das Produkt (Solid Edge) und die Version (Version 224.0) die Lizenzdatei auswählen und mit "Fortfahren" herunterladen. (7)

Id-To/Install:	Investmenter Management
PBU CAD-Systeme GmbH Robert-Bosch-Str. 8 Alchach DE	Quick Links Home Emergency License Composite Host ID
/ählen Sie das Produkt	Refinitivot et un la Lizen zu accelen und die Version aus, für das bzw. die Sie Kennwörter oder Lizenzdateien generieren möchten. Wenn Ihrr ehr als ein Produkt umfast, wählen Sie das Produkt aus, das am häufigsten verwendet wird.
Produkt: Version:	Solid Edge
Produkt: Version:	Solid Edge Z23.0 Fortfahren Abbrechen 7

2. Installation des SPLM License Manager

Voraussetzungen:

- gültige Lizenzdatei
- Installation als Administrator

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie die "SiemensLicenseServer_v2.4.0.0_Win64_x86-64.exe", welche Sie zuvor aus dem Downloadbereich des Siemens Support Center heruntergeladen haben. (Vorgehensweise wie weiter oben in Punkt 1.1 beschrieben)



2. Wählen Sie die Installations-Sprache aus und klicken auf "OK".



3. Klicken Sie auf "weiter".



4. Geben Sie die zu importierende Lizenzdatei an und Klicken auf "Weiter".





5. Überprüfen Sie Ihre Port Einstellung und klicken dann auf "Weiter".

📠 Installationsprogramm für Siemen	s License Server 2.4.0.0 — 🗆 🗙
SIEMENS	Port-Änderungen
	Ihre Lizenzen wurden auf einen neuen Port verschoben. Der Lizenzserver ist erreichbar unter: 29000 Der Vendor-Daemon verwendet folgenden Port: 29001 Erweiterte Einstellungen Lizenzserver-Port ändern in: 29000 Vendor-Daemon-Port ändern in: 29001 Hinweis: Dieser Port wird für alle Lizenzdateien auf diesem Server verwendet.
	Zurück Weiter Abbrechen

6. Geben Sie den Zielordner an und Klicken anschließend auf "Weiter".





7. Jetzt können sie sich entscheiden, ob Sie die SLIM Funktion nutzen wollen.

Entweder geben sie hier Ihre Anmelde-E-Mail-Adresse an oder setzen den Haken, dass Sie die Funktion nicht nutzen möchten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Siemens Wissensdatenbank.

Nach Ihrer Entscheidung klicken Sie auf "Weiter".



8. Bestätigen Sie die Installation mit "Weiter".





9. Der Siemens Lizenz Manager ist nun installiert.



10. Rufen Sie über das Windows Startmenü die Lmtools auf.



In der Registerkarte "Service/License File" sehen Sie nun den Eintrag "Siemens PLM License Server".





11. Unter der Registerkarte "Config Service" können Sie nochmals die Pfade kontrollieren und überprüfen, ob die Haken bei "Start Server at Power Up" und "Use Service" gesetzt sind.

LMTOOLS by Flexera			- X			
File Edit Mode Help						
Service/License File System Se	Service/License File System Settings Utilities Start/Stop/Reread Server Status Server Diags Config Services Borrowing					
Configure Service Service Name	Siemens License Server		Save Service			
Path to the Imgrd.exe file	C:\PLM\Siemens\License Server\Imgrd.exe	Browse]			
Path to the license file	C:\ProgramData\Siemens\License Server\Activ	Diowse]			
Path to the debug log file	C:\ProgramData\Siemens\License Server\saltd.	Browse	View Log Close Log			
✓ Start Server at Po	wer Up 🔽 Use Services	RexNet Lic	ensing Service Details			

Die Installation des SPLM-Lizenzmanagers ist hiermit abgeschlossen.



3. Lizenzierung des Clients

Rufen Sie unter dem Windows-Startmenü das Solid Edge Lizenzdienstprogramm auf, wählen Sie als Lizenzoption "Lizenzservername" aus und tragen den Namen des Servers (Host-Namen) ein. Dort können Sie auch den Port eintragen, falls Sie nicht den Standard Port bei der Installation des Servers gewählt haben.

Solid Edge-Lizenzdienstprogramm	×
	Solid Edge
SE_LICENSE_SERVER: 28000@ COMPOSITE2:	
Wählen Sie Ihre Lizenzoption:	
C Lizenzdatei	Verwenden Sie diese Option, wenn Sie einen Netzwerklizenzserver verwenden.
C Ich habe ein Abonnement	
C Aktivierungscode	
C Ich bin cloudaktiviert	Servemame:
(• Lizenzservemame	Port-Nummer 29000
C Siemens-Lizenzierungswebsit	
Ich möchte Free 2D Drafting verwenden	
C Ich möchte den Viewer-Modus verwenden	OK Abbrechen Hilfe

Starten und testen Sie danach Solid Edge 2024.

Sollte Solid Edge 2024 nicht starten, überprüfen Sie Ihre Einstellungen in der Firewall wie unter Punkt 4 "Firewall" beschrieben.



4. Firewall

Der Solid Edge Arbeitsplatz muss über TCP/IP auf den Lizenzserver zugreifen können. Dies darf nicht durch eine Firewall im internen Netzwerk verhindert werden.

Meist ist am Server keine Firewall eingeschaltet. Sollten Sie trotzdem am Server eine Firewall betreiben wollen, müssen Sie den SPLM Lizenzmanager durch die Firewall hindurch kommunizieren lassen.

Haben Sie bei Punkt 8 <u>nicht</u> den Hacken bei "Lizenzserverzugriff durch lokale Firewall zulassen" gesetzt, muss folgendes manuell gemacht werden

Fügen Sie die Dateien "Imgrd.exe" und "saltd.exe", welche im Installation Ordner zu finden sind, als Ausnahme in Ihrer Firewall am Server hinzu.

Sie benötigen Hilfe bei der Installation?

Gerne übernehmen wir die Installation und Lizenzierung als Dienstleistung für Sie. Kontaktieren Sie hierzu einfach unsere Servicehotline unter **+49 8251 8191-10**.